

Индикаторы тревоги для SynoLINE300

Номер заказа

AI91C

Индикатор тревоги — в дверной проем



Индикатор тревоги AI91C представляет собой визуальный индикатор, подключающийся параллельно с пожарными извещателями, используемыми на линии извещателей SynoLINE300. Он оснащен темно-красным светящимся элементом на светодиодах. Тревожный индикатор идеально подходит для использования в тех местах, где пожарный извещатель трудно увидеть (например, в номерах гостиниц, распределительных щитах). Индикатор AI91C может использоваться в дверных проемах.

Рабочее напряжение	6...28 В пост. тока
Рабочий ток	макс. 35 мА
Сечение кабеля	макс. 1,5 мм ²
Рабочая температура	-25...+80 °С
Относительная влажность	≤95 %
Категория защиты	IP40
Размеры (Ш x В x Г)	62 x 37 x 24
Цвет	белый, ~RAL 9010
Спецификация устройства	A6V10276522

S54370-F7-A1

AI92C

Индикатор тревоги — для монтажа на поверхности



Индикатор тревоги AI92C представляет собой визуальный индикатор, подключающийся параллельно с пожарными извещателями, используемыми на линии извещателей SynoLINE300. Он оснащен темно-красным светящимся элементом на светодиодах. Тревожный индикатор идеально подходит для использования в тех местах, где пожарный извещатель трудно увидеть (например, в номерах гостиниц, распределительных щитах). Индикатор AI92C может монтироваться на поверхности стены.

Рабочее напряжение	6...28 В пост. тока
Рабочий ток	макс. 35 мА
Сечение кабеля	макс. 1,5 мм ²
Рабочая температура	-25...+80 °С
Относительная влажность	≤95 %
Категория защиты	IP40
Размеры (Ш x В x Г)	85 x 85 x 28 мм
Цвет	белый, ~RAL 9010
Спецификация устройства	A6V10276522
Аксессуары	AI330 Переходная накладка

S54370-F8-A1

AI330

Накладка для индикатора тревоги



Благодаря дополнительной накладке индикатор тревоги также может использоваться для проложенных на поверхности кабельных или воздушных каналов с целью увеличения монтажного пространства и в качестве адаптера для различных вариантов монтажной коробки.

Размеры (Ш x В x Г)	85 x 85 x 16 мм
---------------------	-----------------

BPZ:3169430001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru