

Модули расширения

Номер заказа

FCI2003-A1



Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)

При использовании расширения шлейфа число подсоединяемых шлейфов удваивается, т. е. увеличивается с 2 до 4. Число адресов FDnet/C-NET на каждую станцию остается неизменным. Устанавливается на периферийную плату панели управления. Для каждого встроенного шлейфа можно установить одно данное расширение (кроме FC721).

Количество линий извещателей	2 шлейфа в петлю или 4 шлейфа в линию
Сечение кабеля	0,2...1,5 мм ²
Размеры (Ш x В x Г)	48 x 20 x 70 мм

A5Q00010136

FCL2001-A1



Плата линий (FDnet/C-NET)

Плата линий является дополнительной платой для интегрированных линий FDnet/C-NET, устанавливаемой в каркасе для плат (5 слотов) панели управления FC2060 или FC726. Используется для расширения FC2060/FC726 дополнительными линиями FDnet/C-NET. К плате линий возможно подключение всех устройств FDnet и C-NET. Плата линий рассчитана на 4 шлейфа в петлю или 8 шлейфов в линию.

Количество линий извещателей	4 шлейфа в петлю или 8 шлейфов в линию
Число адресов	макс. 252
Ток на входе	макс. 0,8 А

A5Q00009875

FCI2007-A1



Плата входов/выходов (ДП передача)

Для передачи сигналов тревоги и неисправностей. Плата устанавливается в каркасе для плат (5 слотов) панели управления FC2060/FC2080/FC726.

- 2 контролируемых выхода для дистанционной передачи сигнала тревоги/звукового оповещения
 - 1 релейный выход дистанционной передачи сигнала тревоги
 - 1 контролируемый выход дистанционной передачи сигналов о неисправности
 - 1 релейный выход дистанционной передачи сигнала о неисправности
 - 2 входа/выхода
- Замена неисправных плат возможна во время эксплуатации (горячая замена).

Спецификация устройства

S54400-A20-A1

FCI2008-A1



Плата входов/выходов (программируемая)

Плата входов/выходов является дополнительной платой с программируемыми входами/выходами для расширения встроенных входов/выходов. Плата устанавливается в каркасе для плат (5 слотов) панели управления FC2060/FC2080/FC726.

Ток на входе	макс. 2 А
--------------	-----------

S54400-A6-A1

FCI2009-A1



Плата входов/выходов (оповещения/контролируемая)

Для 8 контролируемых линий звуковой сигнализации или контролируемых выходов. Плата устанавливается в каркасе для плат (5 слотов) панели управления FC2060/FC2080/FC726. 8 контролируемых выходов
Конфигурируется в качестве контролируемых выходов звуковой сигнализации/мигающих индикаторов или органов противопожарного управления
макс. 2 А/выход
макс. 4 А/плату
Замена неисправных плат возможна во время эксплуатации (горячая замена).

S54400-A21-A1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru